

Ce tuto a pour objectif de vous aider dans le fonctionnement de votre GPS Garmin.

Votre appareil **déballé et branché au moyen de votre câble USB GARMIN** (permet le transfert des données et le rechargement du GPS, à ne pas perdre, un câble standard ne transfère pas les données) ouvre un ensemble de fichiers et un dossier GARMIN sur votre PC.

La suite de la procédure (pour Windows ou Mac) vous demande **d'installer le programme GARMIN EXPRESS**.

Après téléchargement de ce programme, l'installer sur le PC (cela ne fonctionne pas avec Linux)

Ensuite GARMIN EXPRESS détecte votre GPS, si vous l'avez laissé branché. Sélectionnez votre GPS et suivez la procédure en validant au fur et à mesure les opérations demandées.

Au cours de la procédure vous pourrez aussi **appairer votre GPS avec votre Smartphone** en installant l'application GARMIN CONNECT sur celui-ci.

Il vous sera sûrement demandé de **mettre à jour les cartes** (cela prend du temps, selon le débit de votre connexion.)

Dans la fenêtre de GARMIN EXPRESS cliquez sur GARMIN CONNECT.

Ce programme vous ouvrira une page web sur votre navigateur.

Il se peut que se soit la page de connexion.

Il vous faudra créer votre compte (une adresse courriel active et un mot de passe différent de celui de votre adresse courriel. Noter les sur une feuille pour ne pas l'oublier.)

C'est la fin de la configuration de votre GPS, qui peut maintenant communiquer avec votre PC.

